



■用意するもの

<partsをつくる時>

- 材料 (針葉樹合板: 12mm 厚がおすすめ) ●定規 (40cm 以上)
- サンドペーパー (#240 くらい) ●えんぴつ ●消しゴム ●のこぎり

<組み立ての時>

- 金づち ●木工用ボンド速乾タイプ ●ステンレスクリュークギ (長さ 30mm くらいのもの)
- 当て木 (角材の切れ端: ホームセンターなどでもらえます) ●木工キリ

■組み立て手順 ※右の図を参考に

- ① 直角に注意しながらaにcを取り付けます。
※取り付け位置に注意! aの上にcが乗るように取り付けること。
※当て木を部材に添えると、上手く直角になります。

- ② ①の部材にaとbを取り付けます。

- ③ 最後にeを取り付けて完成。

※組み立てにはすべて、木工用ボンドと釘を使用してください。

<ポイント>

- はみ出した木工用ボンドは、水を多めに含ませた雑巾でキレイに拭き取れます。
- 釘を打つまえに、木工キリで下穴を開けておくと上手く打てます。

