

■用意するもの

<parts>

●材料 側板A13×90×500mm…4枚 側板B13×90×300mm…4枚  
底板13×90×500mm…3枚 支柱23×50×210mm…4枚 取っ手23×50×500mm…3枚

<組み立ての時>

●かなづち ●スクリュークギ60本  
※カットサービスを利用しているのでノコギリなどは不要

■組み立て手順 ※右の図を参考に

- ① 側板A4枚と側板B4枚、支柱4本を組み合わせて、スクリュークギ32本で固定する。
- ② 底板を取りつける。底板から側板Aと側板Bに向かって、スクリュークギ16本で固定する。
- ③ 取っ手3本をスクリュークギ4本で固定してコの字にしてから、スクリュークギ8本で側板Bに取り付ける。

