



■用意するもの

<part s >

●材料 ホワイトウッド **a**30×30×1500mmを×4本 **b**30×30×300mmを4本（今回はカットサービスを使用）

<組み立ての時>

●えんぴつ ●木工用ボンド ●木工キリ ●プラスドライバー ●木ネジ44本
●マスキングテープ ●L字金具8コ ●丁番2コ

■組み立て手順 ※上の図を参考に

- ① **a**の両端60mm内側に線を引く。
- ② **b**の木口の面に接着剤をつけ、線を引いた内側につける。
- ③ L字金具を**a****b**の直角部分 $\textcircled{あ}$ に置き、キリで穴をあけ木ネジで取りつける。
- ④ 同じ手順でもう一つ組み立てる。
- ⑤ **a**（折りたたむ箇所のみ）に丁番を $\textcircled{あ}$ から内側100mmのところ置き、キリで穴をあけ木ネジで取りつける。
このとき、マスキングテープで丁番を止めておくとネジを止めやすい。