



- 用意するもの
- <partsをつくる時>
- 材料 (針葉樹合板: 12mm厚がおすすめ) ●定規 (40cm以上)
  - サンドペーパー (#240くらい) ●えんぴつ ●消しゴム ●のこぎり
- <組み立ての時>
- 金づち ●木工用ボンド速乾タイプ ●ステンレスクリュークギ (長さ30mmくらいのもの)
  - 当て木 (角材の切れ端: ホームセンターなどでもらえます) ●木工キリ

■組み立て手順 ※右の図を参考に

- ① 直角に注意しながらaにcを取り付けます。  
※取り付け位置に注意! aの上にcが乗るように取り付けます。  
※当て木を部材に添えると、上手く直角になります。

- ② ①の部材にaとbを取り付けます。

- ③ 最後にeを取り付けて完成。

※組み立てにはすべて、木工用ボンドと釘を使用してください。

<ポイント>

- はみ出した木工用ボンドは、水を多めに含ませた雑巾でキレイに拭き取れます。
- 釘を打つまえに、木工キリで下穴を開けておくと上手く打てます。

